

# Инструкция по монтажу легких виниловых обоев

## 1. Перед тем, как клеить обои

- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После поклейки 2 или 3 полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена выклейка более чем одного рулона. При обнаружении брака, следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

## 2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.

- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия.

- Все стены должны быть обязательно ПРОГРУНТОВАНЫ.

- НЕЛЬЗЯ использовать вододисперсионную краску в качестве грунта.

## 3. Подготовка полос

- **Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него количество, равное высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см к каждой полосе.**

Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, и только после этого отрезайте ее от основного рулона. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

## 4. Наклейка обоев

### 4.1 Для обоев без предварительно нанесенного клея (Unpasted)

Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке (количество воды – для легких виниловых обоев). Клеем покрывается полотно обоев. После нанесения клея сверните полосу обратной стороной внутрь и дайте клею пропитать основу в течение 2 минут.

### 4.2 Для обоев с предварительно нанесенным клеем (Prepasted)

- Наносить клей на данный продукт не обязательно, так как клей уже нанесен на обратную сторону.

- Скатайте полосу клеевой стороной наружу и погрузите в прохладную воду на 10 секунд.

(некоторые мастера смачивают обратную сторону обоев влажной губкой, дополнительно клей наносят на стену).

- Медленно выньте ее из воды, позволяя полосе развернуться. Сверните концы к середине клеевой стороной друг к другу, осторожно выровняв края, чтобы они не высохли.

- Скатайте намазанную клеем полосу в неплотный рулон, следите, чтобы лист не высох. Основа обоев должна пропитаться клеем в течение 2 минут. Избегайте складок и перегибов. Желательно иметь под рукой клей для нанесения на суховатые края обоев.

- Наклейку первой полосы следует начинать по отвесу.

- Приклейте верх полотна (по маркировке) и аккуратно разверните ее.

- Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой от середины к краям и сверху вниз. Воздушные пузыри следует удалять путем частичного отклеивания полотна и приглаживания его снова.

- Подрезку обоев по полу и потолку следует производить шпателем с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.

- Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и губки. Не оставляйте клей на поверхности обоев. Это приведет к тому, что через некоторое время эти места пожелтеют. Воду менять следует как можно чаще. Также рекомендуется сразу убирать остатки клея

с плинтусов и наличников.

- Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

- Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на предмет образования воздушных пузырей.

Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов их тонкой иглой и выдавив из них воздух.

## **Внимание!**

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.