

Инструкция по монтажу бумажных обоев

1. Перед тем, как клеить обои

- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После инсталляции двух или трёх полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона. При обнаружении брака, следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

2. Подготовка стены

- Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.
- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия. Мы рекомендуем использовать шпаклевку "VETONIT SILHOUET". Для помещений с повышенной влажностью "VETONIT VH".
 - Все стены должны быть обязательно ПРОГРУНТОВАНЫ.
 - НЕЛЬЗЯ использовать вододисперсионную краску в качестве грунта.
 - Использовать универсальный грунт "CERESIT СТ17" без разбавления, через сутки - повторить. При использовании "VETONIT VH" и "VETONIT SILHOUET" достаточно грунтовать один раз.

3. Подготовка полос

- Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него количество обоев, равное высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см к каждой полосе. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка и только после этого отрезайте ее от основного рулона. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

4. Наклейка обоев

- Наклейку первой полосы следует начинать по отвесу.
- Подрезку обоев по полу и потолку следует производить шпателем с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.
- Избегайте попадания клея на стыки обоев.
- Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и мягкой губки. Не следует растирать обои по краям. Засохший клей может повредить поверхность обоев. Также, рекомендуется сразу убирать остатки клея с плинтусов и наличников.
- Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

Клеем покрывается полотно обоев. Нанесите равномерный слой клея на поверхность обоев, убедитесь, что клей равномерно распределился по краям, избегайте попадания клея на лицевую поверхность обоев, **руки должны быть чистыми и сухими**. Оставьте обои на 2-7 минут для пропитки клеем. Не стоит разглаживать обои при образовании складок.

Убедитесь, что обои тщательно выклеены и крепко держатся на поверхности стены.

Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.