

Инструкция по монтажу флизелиновых обоев.

1. Перед тем, как клеить обои

- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После инсталляции двух или трёх полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона. При обнаружении брака, следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.

- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия. Мы рекомендуем использовать шпаклевку «VETONIT SILHOUET» или смесь, состоящую из «50%VETONIT LR+ и 50%VETONIT SILHOUET». Для помещений с повышенной влажностью «VETONIT VH».
- Все стены должны быть ПРОГРУНТОВАНЫ
- НЕЛЬЗЯ использовать вододисперсионную краску в качестве грунта.
- Если Вы используете шпаклевку «50%VETONIT LR+ и 50%VETONIT SILHOUET» - рекомендуем обильно нанести универсальный грунт «CERESIT СТ17» без разбавления, через сутки - повторить. При использовании «VETONIT VH» и «VETONIT SILHOUET» достаточно грунтовать один раз.

3. Подготовка полос и наклейка обоев.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГЛАДКИХ (БЕЗ РИСУНКА) ДИЗАЙНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА ПОЛОТЕН. На это указывает значок ↑↓ или «REVERSE».

Отрезайте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку – 10-15 см. В начале работы не отрезайте сразу более 2-х полос. Наклеив первые две полосы, убедитесь в том, что качество материала и качество инсталляции вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте монтаж. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано более 3-х полос. Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу. Клеем покрывается поверхность стены. Марка клея – «Kiilto Master Pro», либо любой другой, проверенный на Вашем опыте клей. При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя. Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя или мягкого валика. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.

Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. **Лезвие в ноже следует менять, как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала.**

Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Пожалуйста, очень внимательно относитесь к проверке этого дорогостоящего материала перед инсталляцией, так как замена или возврат уже обработанного товара исключаются.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.