

## Рекомендации по инсталляции настенных покрытий из натуральных материалов на бумажной основе.

### 1. Перед тем, как клеить обои

- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии. Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После инсталляции двух или трёх полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

Различия в фактуре и цвете обоев разных партий неизбежны. Поэтому производитель не гарантирует полную идентичность оттенков обоев и тканей или поставленных обоев и образцов в каталоге.

### 2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.


- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия- Все стены должны быть обязательно ПРОГРУНТОВАНЫ.

- НЕЛЬЗЯ использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности более 65%.

### 3. Подготовка полос

Отмерьте и разрежьте 3 полотна, учитывая совмещение рисунка и прибавив по 5 - 10 см снизу и сверху для выравнивания. Пронумеруйте каждое полотно с обратной стороны в порядке разрезания рулона и наклейте полотна в соответствии с нумерацией.

**ВНИМАНИЕ:** если на упаковке обоев есть обозначения  или «REVERSE», то каждое второе полотно нужно наклевать в обратном направлении относительно первого.

### 4. Наклейка обоев

- Наклейку первой полосы следует начинать по отвесу.

#### **Для обоев с пробковой поверхностью**

Клеем покрывается поверхность стены. При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя.

Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя или мягкого валика. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.**

Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже следует менять как можно чаще.

#### **Для остальных видов обоев**

- Равномерно увлажните обратную поверхность обоев при помощи губки, смоченной в воде, предварительно отжав губку. Оставьте пропитаться примерно на 3 минуты (в зависимости от температуры и влажности помещения). Например, увлажните 2 первых полотна. После наклеивания первого полотна, увлажните третье, наклейте второе и т.д.

## Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.