

# Инструкция по монтажу текстильных обоев на нетканой (флизелиновой) основе.

## Общая информация

Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для текстильных обоев. Также возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.

### 1. Перед тем, как клеить обои

1. Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта, поскольку дополнительно заказанный материал может быть частью другой производственной партии и возможно расхождение в оттенках краски.
2. Тщательно проверьте обои перед инсталляцией. Не принимаются рекламации при условии, что от основного рулона было отрезано более чем 3 полосы.
3. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.
4. Проверяйте тон окраски каждого полотна перед инсталляцией (не на полу, а на стене). После наклейки 3-х полос снова проверьте тон. Если вас не удовлетворяет качество, немедленно прекратите работу и обратитесь к Вашему поставщику.

### 2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.

- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия.

- Все стены должны быть ПРОГРУНТОВАНЫ

- НЕЛЬЗЯ использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.

### 3. Подготовка полос


- Отрежьте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку – 10-15 см.

- В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Наклеив первые три полосы, убедитесь в том, что качество материала и качество инсталляции вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте монтаж.

- Первую полосу наклеивайте по отвесу. Следующие полосы наклеивайте строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного рулона.

### 4. Наклейка обоев

**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГЛАДКИХ (БЕЗ РИСУНКА) ДИЗАЙНОВ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА ПОЛОТЕН.** На это указывает значок  или «REVERSE».

- Наносите клей на поверхность стены. При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя.

- Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя или обойной щетки. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.

- Для качественной наклейки с соблюдением вертикальности полотна, выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.**

- Обрежьте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвие в ноже следует менять, **как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала.**

## Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.