

## Инструкция по монтажу тяжелых виниловых обоев

### 1. Перед тем, как клеить обои

- Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После поклейки 2 или 3 полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена выклейка более чем одного рулона. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

### 2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.

- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия. Все стены должны быть прогрунтованы.
- Категорически нельзя использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта.

### 3. Подготовка полос

- Отрезайте 2 полотна, равных высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, и только после этого отрезайте ее от основного рулона. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

### 4. Наклейка обоев

- Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу.
- Подрезку обоев по полу и потолку следует производить шпателем с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.
- Избегайте попадания клея на стыки обоев.
- Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и мягкой губки. Не следует растирать обои по краям. Засохший клей может повредить поверхность обоев. Также, рекомендуется сразу убирать остатки клея с плинтусов и наличников.
- Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

#### 4.1 Для обоев на флизелиновой основе

- Нанесите равномерный слой клея на поверхность стены.

#### 4.2 Для обоев на бумажной основе

Клеем покрывается полотно. Нанесите равномерный слой клея на поверхность обоев, убедитесь, что клей равномерно распределился по краям, избегайте попадания клея на лицевую поверхность обоев, **руки должны быть чистыми и сухими**. Оставьте обои для пропитки клеем (время пропитки смотрите на этикетке к рулону).

Убедитесь, что обои тщательно выклеены и крепко держатся на поверхности стены.

## Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.